


LIMEX


Splitbox v1



Funktionsbeschreibung

- 1** **NF1** = Ausgang 1 vom LIMEX MIDI/MIKRO System.
- 2** **NF2** = Ausgang 2 vom LIMEX MIDI/MIKRO System.
- 3** **NF3** = Ausgang 3 vom LIMEX MIDI/MIKRO System. Dieser Ausgang ist abhängig vom Instrumentenrouting.
- 4** **MONO** = MONO-Ausgang von allen LIMEX MIDI/MIKRO Signalen. Ist nützlich wenn z.B. an einem Mischpult nur ein Eingang zur Verfügung steht.
- 5** **USB-Anschluss** = Mit diesen USB Anschluss kann ein LIMEX MIDI-System mit einem Computer oder Tablet verbunden werden. Damit ist es möglich MIDI-Signale zwischen dem LIMEX MIDI-System **MPRX** und einem Computer bzw. Tablet auszutauschen. Ein Datentransfer wird mit der **blauen USB – LED** angezeigt.
- 6** **MIDI OUT** = MIDI-Ausgang. Hier werden die MIDI-Signale, welche entweder vom LIMEX MIDI System **MPRX** oder vom Computer/Tablet kommen, ausgegeben.
- 7** **DC IN 9V** = Anschluss eines LIMEX Netzteils mit 9 Volt. Dieses versorgt auch das LIMEX MIDI/MIKRO System.
- 8** **PEDAL** = Anschluss für ein LIMEX Fusspedal. Ein Datentransfer wird mit der **roten PEDAL – LED** angezeigt.
- 9** **INSTRUMENT** = 6 poliger DIN-Anschluss für ein LIMEX MIDI/MIKRO System. Ein Datentransfer wird mit der **grünen MIDI – LED** angezeigt.

PINBELEGUNG SPLITBOX



Schalterstellung

